RESET ADC5 PC6 SCL/PC5
RXD ADC4 PD0 SDA/PC4
TXD ADC3 PD1 PC3
INT0 ADC2 PD2 PC2
INT1 ADC1 PD3 PC1
SCK ADC0 PD4 PC0
VCC GND
GND AREF
XTAL1 AVCC PB6
XTAL2 SCK PB7 PB5
T1 MISO PD5 PB4
AIN0 MOSI PD6 OC2/PB3
AIN1 SS/OC1B PD7 PB2
ICP1 OC1A PB0 PB1
ATMEGA8-16PU